



Mode D'emploi

Pompe pour chute MaxFlo™

Modèle: 5000/9000/12000/16000/20000/25000

NOTE: Cette unité doit être entièrement immergée dans l'eau et la pompe ne doit jamais être utilisée à sec. Avant toute manipulation, toujours veillez à ce que la pompe ne soit pas branchée à un circuit électrique.

Si la pompe ne marche pas, vérifiez les éléments suivants:

- Vérifier le disjoncteur ou essayer une autre prise pour s'assurer que la pompe est sous tension.
- Vérifier que la sortie de la pompe et les tuyaux sont libres de tout pli ou obstruction.
- Toute accumulation d'algues peut être nettoyée à grande eau.
- Enlever le couvercle et la plaque d'avant de la pompe afin d'accéder à la tête de pompe. Faire tourner le rotor afin d'assurer qu'il n'est pas cassé ni coincé.

Si la pompe glougloute, gicle ou "rote":

- Vérifier le niveau d'eau pour s'assurer que la pompe a suffisamment d'eau pour fonctionner.
- Vérifier le niveau d'eau tous les jours pendant la première semaine d'utilisation pour s'assurer qu'il y ait un niveau adéquat d'eau. Remplir d'eau, au besoin.

En cas d'un bruit anormal lors du fonctionnement (avec l'eau):

- Enlever le couvercle et la plaque d'avant de la pompe.
- Rincer la tête de pompe/l'ensemble du rotor et la cavité avec de l'eau propre afin d'enlever tout déchet.

Si la pompe est cassée ou fracturée sur l'assemblage téléphone Algreen pour le remplacement.

Consignes De Sécurité

FACILITATION POUR VOTRE ACHAT:

- Branchez le MaxFlo dans le circuit de GFI-protégée.
- Toujours débrancher la pompe du circuit électrique avant tout nettoyage ou manipulation.
- Utiliser uniquement de l'eau propre. Ne pas immerger dans d'autres fluides.

NOTE: La pompe est dotée d'un conducteur de terre ainsi qu'une prise de mise à terre. Afin d'empêcher des chocs électriques, brancher uniquement à une prise avec mise à terre.

- Mettre sous tension uniquement au voltage indiqué sur la pompe.
- Utiliser à une température ne dépassant pas les 90°F ou 30°C
- Lorsque le cordon électrique est branché, s'assurer qu'il fait une boucle au-dessous du niveau de la prise afin de faire une boucle d'égouttement, ce qui empêchera l'eau de couler le long du cordon vers la prise de courant.

L'ENTRETIEN RÉGULIER AUGMENTERA LA LONGÉVITÉ DE VOTRE POMPE:

Pour nettoyer la pompe:

- Débrancher l'appareil. Utiliser une petite brosse douce ou le mettre sous l'eau afin d'enlever les déchets.
- Périodiquement, changer d'eau afin de s'assurer qu'elle soit propre, d'empêcher l'eau de devenir collante et de limiter la croissance des micro-organismes.